



# Draadloze stick (868 MHz) korte handleiding

## Productbeschrijving

De draadloze stick (868 MHz) is een uitbreiding van de Smart Home controller II en dient om Bosch Smart Home-producten te bedienen met de eigen radiofrequentie 868 MHz.

## Beschrijving van de symbolen



Opgelet!  
Verwijzing naar gevaren



Let op:  
Aanvullende  
belangrijke informatie



Verwijzing naar installatievideo

## **⚠ Veiligheidsinformatie**

- ▶ Lees deze bedieningshandleiding volledig voordat u het apparaat installeert of in bedrijf stelt en let vooral op waarschuwingssignalen.
- ▶ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de risico's ervan begrijpen.
- ▶ Het apparaat is geen speelgoed! Laat kinderen er niet mee spelen. Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos liggen. Kunststof folie en kleine onderdelen kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.
- ▶ Open het apparaat niet. Het bevat geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden. Laat het apparaat in geval van een storing controleren door een erkende specialist.
- ▶ Gebruik het apparaat niet als het van buitenaf zichtbare beschadigingen vertoont, bijv. aan de behuizing, bedieningselementen of aansluitdozen, of als het niet goed functioneert. Neem bij twijfel contact op met onze klantenservice.
- ▶ Gebruik het apparaat alleen met originele onderdelen en aanbevolen partnerproducten van Bosch.

- ▶ Elk ander gebruik dan beschreven in deze bedieningshandleiding is niet in overeenstemming met het beoogde doel en leidt tot uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid.
- ▶ Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinformatie. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade.
- ▶ Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE/UKCA) is een eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van het apparaat niet toegestaan.
- ▶ Bedien het apparaat alleen binnenshuis en stel het niet bloot aan vocht, trillingen, continu zonlicht of andere hitte, overmatige koude of mechanische belasting.

## **i** Aanwijzingen

- ▶ Het bereik in gebouwen kan sterk verschillen van dat in het vrije veld. Naast het zendvermogen en de ontvangstkarakteristieken van de ontvangers spelen omgevingsinvloeden zoals de luchtvochtigheid een belangrijke rol naast de bouwkundige omstandigheden ter plaatse.
- ▶ Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in een woonomgeving.
- ▶ Het apparaat is alleen bedoeld voor privé-gebruik.
- ▶ Het product is alleen geschikt voor aansluiting op een USB-sleuf van de Bosch Smart Home controller II voor de besturing van Bosch Smart Home-producten met het eigen draadloze protocol 868 MHz.
- ▶ Maximaal 100 apparaten die gebruikmaken van de 868 MHz radiofrequentie kunnen worden geïntegreerd in een Bosch Smart Home-systeem. Meer informatie vindt u op onze website:  
**<https://www.bosch-smarthome.com/rom/system-requirements>**

- ▶ Gebruik als extra hulp voor de ingebruikname van uw draadloze stick de aanvullende informatie op onze website:  
**[www.bosch-smarthome.com/rom/radio-stick](http://www.bosch-smarthome.com/rom/radio-stick)**

## Productoverzicht



Pos.	Omschrijving
1	Bovenaanzicht draadloze stick
2	Zijaanzicht draadloze stick

## **Ingebruikname**

Zorg ervoor dat u een Bosch Smart Home controller II en de Bosch Smart Home-app heeft en dat beide correct zijn geïnstalleerd. Steek de draadloze stick in de USB-sleuf van de Smart Home controller II. Na een korte initialiseringsfase is de stick gereed voor gebruik.



## **Onderhoud en reiniging**

Het apparaat is onderhoudsvrij. Laat reparaties uitvoeren door een erkende specialist. Reinig het apparaat met een zachte, schone, droge en pluisvrije doek. Gebruik voor de reiniging geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

## Vereenvoudigde conformiteitsverklaring

 Hierbij verklaart Robert Bosch Smart Home GmbH dat het draadloze systeem van het type Bosch Smart Home BCS-H voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:  
<https://eu-doc.bosch.com>

## Milieubescherming en afvalverwijdering

  
 Elektrische of elektronische apparatuur die niet meer bruikbaar is, moet apart worden ingezameld voor een milieuvriendelijke recycling (Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Gebruik de retournerings- en inzamelingssystemen van uw land voor het verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

## Technische gegevens

Typeaanduiding apparaat	BCS-H
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Max. luchtvochtigheid	85 % (niet-condenserend)
Afmetingen (b × h × d)	24 × 12 × 58 mm
Gewicht	12 g
Voedingsspanning	5 V <sub>DC</sub>
Max. stroomverbruik	100 mA / < 0,5 W
Radiofrequentie	868,3 MHz / 869,525 MHz
Duty cycle	< 1 % per uur / < 10 % per uur
Max. zendvermogen	10 mW
Draadloos bereik in het vrije veld	< 100 m
Softwareklasse	A
Ontvangerscategorie	SRD-categorie 2

Onder voorbehoud van technische wijzigingen



## **Serviceinformation**

 Robert Bosch Smart Home GmbH  
Schockenriedstraße 17  
70565 Stuttgart-Vaihingen  
Germany

 [service@bosch-smarthome.com](mailto:service@bosch-smarthome.com)

 [www.bosch-smarthome.com/service](http://www.bosch-smarthome.com/service)